



MAUNFELD

ТЕХНИКА НОВОГО ВРЕМЕНИ

RU

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ, тип: MBWM

MBWM148S / MBWM148x



Ver.05

www.maunfeld.ru

БЛАГОДАРИМ ВАС

за доверие и поздравляем с приобретением нового прибора.

Для более удобного и простого пользования прибором мы подготовили подробную инструкцию по эксплуатации. Она поможет вам быстрее познакомиться с новым прибором.

Данное руководство содержит важную информацию по безопасной установке, использованию вашего прибора и уходу за ним, а также необходимые предупреждения, которые позволят вам извлечь максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надежном и удобном месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации Вы также можете найти на нашем сайте:

www.maunfeld.ru

СОДЕРЖАНИЕ

стр.3	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
стр.6	ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
стр.6	РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА ПРИБОРА
стр.7	РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУРЫ
стр.8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
стр.9	ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ
стр.10	УСТАНОВКА ПРИБОРА
стр.17	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ
стр.19	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВСТРАИВАНИЮ
стр.25	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ
стр.26	ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
стр.27	ЗАПУСК СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
стр.35	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
стр.37	ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ
стр.39	ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ
стр.45	РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕД СТИРКОЙ
стр.51	УХОД И ЧИСТКА
стр.56	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
стр.58	ПРИЛОЖЕНИЕ
стр.59	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
стр.60	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
стр.61	ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

- Данный прибор был протестирован и сертифицирован в соответствии со всеми действующими стандартами по электрической части и стандартами безопасности.
- Поврежденный шнур питания подлежит замене производителем, его представителем по техническому обслуживанию или иным специалистом соответствующей квалификации, во избежание несчастного случая. Необходимо использовать новые шланги, входящие в комплект прибора. Старые шланги не подлежат повторному использованию. Стиральная машина предназначена для использования только в помещении.
- Открытые места и отверстия в корпусе не должны закрываться ковровыми и прочими покрытиями.
- С данным прибором могут обращаться дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими и умственными возможностями или недостатками опыта и знаний в конкретной области, при условии их нахождения под присмотром или внимательного ознакомления с данным Руководством, включая знание особенностей его безопасного использования и понимания возможных опасностей. Детям запрещается играть с прибором. Чистка и пользовательское техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием необходимо вынуть штепсель шнура питания из розетки электропитания.
- Острые и твердые предметы, такие как монеты, украшения, гвозди, болты и т.п., могут вызвать серьезные повреждения прибора.
- Выньте шнур питания из розетки и отключите подачу воды после работы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Проверьте отсутствие воды в барабане после его осушения перед открытием дверцы.
- До начала любой работы с прибором проверьте, не забрались ли во внутрь дети или домашние животные.
- Стеклянная дверца может сильно нагреваться во время работы. Не допускайте непосредственного контакта детей и домашних животных с прибором во время работы.
- Обеспечьте идентичность напряжения и частоты питания сети характеристикам, указанной на паспортной табличке прибора.
- Не включайте прибор в розетку питания с меньшей характеристикой номинальной силы тока, чем указано на паспортной табличке прибора. Ни в коем случае не вытягивайте штепсель шнура питания из розетки мокрыми руками.
- В интересах вашей безопасности, штепсель шнура питания должен подключаться к трехполюсной розетке с заземлением. Внимательно проверьте и убедитесь в наличии правильного и надежного заземления вашей сети электропитания.
- Дети младше 3 лет, не должны присутствовать вблизи прибора без постоянного присмотра.
- Обеспечьте постоянный присмотр за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей.
- Просьба хранить все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, прокладки из пеноматериалов и т.п.) вне доступа детей.
- Не устанавливайте стиральную машину в ванной комнате или местах с очень высокой влажностью, а так же в помещениях с присутствием взрывоопасных или разъедающих газообразных веществ.
- Убедитесь, что подсоединения гидравлической и электрической части оборудования выполнены квалифицированным техническим специалистом в соответствии с инструкциями изготовителя прибора и местным законодательством по технике безопасности.

МАУНФЕЛД

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Удалите все компоненты упаковки и транспортировочного крепежа до начала работы. В противном случае, стиральная машина может быть сильно повреждена при стирке одежды.
- Перед первой стиркой проверьте машину по одному циклу в каждом рабочем режиме без загрузки одежды.
- Стиральная машина с одним впускным краном должна быть подключена к трубопроводу холодной воды.
- Данная стиральная машина предназначена только для бытового использования и только для стирки текстильных изделий, предназначенных для машинной стирки.
- Запрещается использование легковоспламеняющихся и взрывоопасных или токсичных растворителей.
- Запрещается использование бензина, спирта и т.п. в качестве растворителей.
- Разрешается использовать только растворители, пригодные для машинной стирки, особенно в машинах барабанного типа.
- Запрещается стирка ковров.
- Берегитесь ожогов при сливе горячей воды из стиральной машины.
- Не доливайте воду вручную в ходе стирки.
- После завершения программы стирки, подождите две минуты, прежде чем открыть дверцу.
- Помните о необходимости выключить воду и питание сразу же после завершения стирки одежды.
- Запрещается становиться ногами на верх прибора или сидеть на нем.
- Не закрывайте дверцу с приложением избыточной силы. Если дверца закрывается с трудом, проверьте не уложено ли избыточное количество одежды для стирки.
- Обращайтесь с машиной аккуратно. Ни в коем случае не прилагайте усилий к выступающим частям прибора при транспортировке. Ни в коем случае не используйте дверцу машины в качестве опоры при транспортировке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

- Выньте вилку из сети.
- Закройте кран подачи воды.
- Проверьте, правильно ли закрыта дверца машины и дозатор моющих средств.
- Отсоедините подводящий и сливной шланги.
- Слейте всю воду из машины и шлангов.
- Установите на место транспортировочные болты (обязательное требование).

РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА ПРИБОРА

- Снимите упаковку и убедитесь, что стиральная машина не имеет повреждений. В случае сомнений не пользуйтесь стиральной машиной. Обратитесь в сервисный центр или к местному дилеру.
- Проверьте наличие всех принадлежностей и комплектующих деталей.
- Храните упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистироловые прокладки и т.п.) в местах, недоступных для детей, поскольку они являются потенциально опасными.
- Если перед доставкой машина находилась на холоде, перед включением выдержите ее несколько часов при комнатной температуре.
- Во избежание повреждения стиральной машины при транспортировке на ней установлены транспортировочные болты.
- Сняв болты, установите на их место 4 пластиковые заглушки, поставленные вместе с машиной

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

РАСШИФРОВКА АББРЕВИАТУРЫ

S – WHITE BODY / SILVER DOOR
БЕЛЫЙ КОРПУС / СЕРЕБРИСТАЯ ДВЕРЦА

8 – ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ (8 кг)

MBWM148S

14 – КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ
(1400 об/мин)

WM – WASHING MACHINE – СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

B – BUILT-IN – ВСТРАИВАЕМАЯ

M – MAUNFELD

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	MBWM148S MBWM148x
НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В~, 50.60 Гц
УСТАНОВКА	Встраиваемая
ТИП ЗАГРУЗКИ	Фронтальная
МАКС. ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ ДЛЯ СТИРКИ	8 кг
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	Электронное
РАСХОД ВОДЫ НА ЦИКЛ ПРИ СТИРКЕ (хлопок 60°C полная загрузка / 1/2)	48/37 л
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	16
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ОТЖИМА	1400 об/мин
БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ	Да
ОТСРОЧКА ЗАПУСКА	Да
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Инверторный
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ (ШхГхВ)	595 x 540 x 825 мм
ВЕС НЕТТО	63 кг

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ДАННЫЕ ПО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ



ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ
НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ	MBWM148S MBWM148x
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	1950 Вт
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+++
УРОВЕНЬ ШУМА СТИРКА/ОТЖИМ	57/76 дБ
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК	10 А
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВХОДЕ	1,0 МПа
МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ВХОДЕ	0,05 МПа
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (хлопок 60°C полная загрузка / 1/2)	0,88/0,66 кВт.ч
КОЭФФИЦИЕНТ СТИРКИ	1.03
КЛАСС ОТЖИМА	B

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После установки изделия, пожалуйста, выбрасывайте упаковочный материал, принимая во внимание условия безопасности и охраны окружающей среды. Для повторного использования выброшенного упаковочного материала, выбрасывайте его в специально предусмотренные мусороприемники, в зависимости от особенностей мусора (фольга, картон, пенопласт). Прежде чем выбросить в мусор какой-либо электрическое изделие, отрежьте его кабель, чтобы предотвратить использование этого изделия другими.



ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



■ Принадлежности



УСТАНОВКА ПРИБОРА



СНЯТИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ



СНИМИТЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ БОЛТЫ!

Если транспортировочные болты не будут сняты, то это может привести к повреждению прибора!

- С помощью гаечного ключа ослабьте винты всех 4 болтов для транспортировки.
- Потяните болты влево или вправо и вытяните их.
- На место болтов вставьте и нажмите на пластмассовые крышки, предоставленные в комплекте со стиральной машиной, для того, чтобы закрыть отверстия.



Сохраняйте транспортировочные болты:



- они могут потребоваться при возможной транспортировке машины в будущем;
- в этом случае установите транспортировочные болты в обратной последовательности.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

МЕСТО УСТАНОВКИ

Перед установкой стиральной машины, нужно выбрать место ее установки, которое должно соответствовать:


- Твердой, сухой и ровной поверхностью (если она не ровная, то выровняйте машину).
- Обеспечьте необходимую вентиляцию.
- Температура в помещении должна быть выше 0°С.
- Обеспечьте достаточное расстояние от различных источников тепла.
- Убедитесь, что стиральная машина не стоит на шнуре питания.
- Не устанавливайте стиральную машину на пол с ковровым покрытием.



УСТАНОВКА ПРИБОРА

РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

- При установке стиральной машины необходимо в первую очередь проверить прочность крепления ножек к корпусу. В противном случае выверните их вручную или гаечным ключом и затяните гайки гаечным ключом.
- Обеспечьте ровное и устойчивое положение стиральной машины. Ослабьте стопорную гайку гаечным ключом и поворачивайте ножку вручную до полного контакта с полом.
- Отрегулируйте ножки и зафиксируйте их гаечным ключом, убедитесь, что машина устойчива.





- После правильной затяжки, еще раз нажмите на корпус машины по четырем углам последовательно, чтобы убедиться, что она правильно выровнена. Если это все еще не так, повторите действия выше.
- Положите сплошной цилиндрический предмет (например, банку с лимонадом и т.п.) на верхнюю часть корпуса стиральной машины слева, справа, спереди и сзади. Если банка остается в стабильном состоянии, стиральная машина выровнена правильно. Если она скатывается, стиральная машина стоит неверно. Направление, в которое скатывается банка, укажет, какую сторону нужно выровнять. Это значит, что нужно выкрутить две ножки в этом направлении одновременно, пока машина не станет ровно. Повторяйте действия до полного выравнивания машины, затем плотно затяните стопорные гайки.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВПУСКНОГО ШЛАНГА

Установите впускной шланг как показано на рисунке:



- Подсоедините колено шланга к соответствующему разъему на задней стороне корпуса стиральной машины и плотно затяните крепление по часовой стрелке.
- Подсоедините другой конец впускного шланга к водопроводному крану и затяните крепление по часовой стрелке.


ПРИМЕЧАНИЕ: после соединения, если наблюдается любая течь шланга, повторите предыдущие действия для подсоединения впускного шланга. Обычно подходит соединение с любым стандартным водопроводным краном. Если кран имеет квадратное сечение или слишком большого размера, необходимо заменить кран на стандартный.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

Подсоедините впускную трубу как указано на рисунках. Есть два способа подсоединения впускной трубы.

1. Соединение между обычным краном и впускным шлангом.




1
Ослабьте зажимную гайку и четыре болта.

2
Затяните зажимную гайку.

3
Отожмите втулку скольжения, и вставьте входной шланг в соединительное основание.

4
Подключение готово.

2. Соединение между винтовым краном и впускным шлангом.



Кран с резьбой и впускным шлангом

Специальный кран для стиральной машины.



- Для подключения машины к водопроводу, используйте только новые шланги. Ранее использовавшиеся шланги не подлежат дальнейшей эксплуатации.
- Регулярно контролируйте водозаборный шланг, не находится ли он в изгибе, не имеет ли он трещин, проверяйте состояние шланга на ломкость, в случае необходимости замените его на новый шланг одинакового типа.

УСТАНОВКА ПРИБОРА



ПОДСОЕДИНЕНИЕ ВЫПУСКНОГО ШЛАНГА

Существует два способа подсоединения выпускного шланга:

1. Расположите трубку ниже уровня воды в мойке.
 - Заглушка служит для закрытия отверстия на задней стороне корпуса прибора.




2. Подсоедините выпускной шланг к сливной трубе мойки. Расположите сливной шланг соответствующим образом, чтобы не произошло утечки воды на пол.




Слив воды может осуществляться как в прямом, так и в обратном направлении. Выпускной шланг не следует располагать ниже 100 см по высоте, а его выпускной конец не должен быть погружен в воду.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПРИМЕЧАНИЕ: если в комплекте машины имеется опора для выпускного шланга, произведите установку как показано на нижеследующих рисунках.



- При установке выпускного шланга, надежно зафиксируйте его веревкой.
- Правильно расположите выпускной шланг, таким образом, что бы не произошло утечки воды на пол.



- Если выпускной шланг слишком длинный, не следует вставлять его в машину с силой, так как это вызовет ненормальный шум.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ



Остерегайтесь поражения электрическим током!

- Максимальная сила тока при использовании стиральной машины составляет 10 А, убедитесь, что система электропитания (ток, напряжение и проводка) в Вашем доме может удовлетворить требованиям работающей стиральной машины.
- Убедитесь, что напряжение питания в сети соответствует номинальному напряжению машины (220 В~).
- Не подключайте и не вытаскивайте вилку влажными руками.
- Вилка питания должна соответствовать розетке подключения.
- Подключение к электрической сети должно выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими местными правилами техники безопасности.
- Данные о напряжении, энергопотреблении и электрической защите приведены с внутренней стороны дверцы.
- Машина должна подключаться к сети только через заземленную розетку в соответствии с установленными нормами. **Заземление машины обязательно по закону.** При любом коротком замыкании, заземление может снизить опасность ударом электрическим током.
- Данная машина оборудована шнуром питания, содержащим кабель заземления с соответствующим штепсельным разъёмом.
- Стиральная машина должна подключаться к сети питания отдельно от других потребителей электроэнергии. В противном случае сработает защита или сгорит плавкий предохранитель.
- Не пользуйтесь удлинителями или многогнездовыми розетками.
- Прежде чем выполнять какие-либо операции по техобслуживанию стиральной машины, отсоедините ее от электрической сети.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ


- Доступ к электрической вилке или к двухполюсному выключателю должен быть возможен в любой момент и после установки машины.
- Не пользуйтесь стиральной машиной, если она была повреждена во время транспортировки. Сообщите об этом в сервисный центр.
- Машина должна использоваться только в быту и только в соответствии со своим назначением.
- Замена сетевого шнура машины должна выполняться только силами специалистов сервисного центра или квалифицированным электриком.



Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за материальный ущерб или травмы людей или животных, явившиеся прямым или косвенным результатом несоблюдения данных выше указаний.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

Перед монтажом стиральной машины прочтите внимательно прилагающуюся инструкцию, и сохраните ее для возможного обращения к ней в будущем. Прибор разработан для использования в составе кухонной мебели. Размеры указаны в миллиметрах.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке прибора в кухне необходимо обеспечить размещение шлангов на задней части прибора. Это поможет предотвратить перегиб или повреждение шлангов.


УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПОДГОТОВКА И СБОРКА ДВЕРИ

Прибор изначально предусмотрен для сборки двери справа налево или слева направо.



Петли дверцы справа.



Петли дверцы слева.

ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ

ИНСТРУМЕНТ


Отвертка




Шуруповерт



Линейка







Карандаш



УСТАНОВКА ПРИБОРА

КРЕПЕЖ



Саморезы ST4*12 × 4 шт.
Саморезы M5*12 × 6 шт.
Саморезы ST4,8*15 × 4 шт.

Петли

Магниты


Фиксаторы

Картонный шаблон


УСТАНОВКА ПРИБОРА

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ КАРТОННОГО ШАБЛОНА

1. Сделайте отметку на дверце в соответствии с высотой шкафа и дверцы.




2. Фиксированное положение шаблона на двери.




УСТАНОВКА ПРИБОРА

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ДВЕРЦЕ

1. Просверлите отверстие на дверце в соответствии с положением шаблона.




2. Установите петли.




УСТАНОВКА ПРИБОРА

УСТАНОВКА ПРОТИВОМАГНИТА

Прибор оснащен на заводе магнитным дверным запором. Чтобы обеспечить правильное функционирование устройства, необходимо вернуть магнит с противодействием в гнезде на противоположной стороне дверцы.



УСТАНОВКА ДВЕРЦЫ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ

Ваша стиральная машина обеспечивает оптимизированное потребление воды; поэтому на некоторых программах во время работы машины, глядя через стекло дверцы, вы не увидите воды.

- Чтобы обеспечить оптимальный режим использования электроэнергии, воды, моющего средства и времени, придерживайтесь максимальной рекомендованной загрузки машины.
- Не превышайте рекомендуемых изготовителем доз, которые указаны на упаковке моющего средства.
- Экономьте моющие средства, время, воду и электроэнергию, не включайте цикл предварительной стирки для вещей слабой или обычной степени загрязнения.
- Обрабатывайте пятна пятновыводителем или замачивайте засохшие пятна в воде заранее, перед стиркой изделия, чтобы снизить необходимость в стирке горячей водой.
- Экономьте электроэнергию: используйте программу стирки при 60° С вместо 95° С или 40° С вместо 60° С.
- Для экономии энергии и времени выбирайте высокую скорость отжима, чтобы снизить количество воды в белье перед использованием сушилки.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

Данное изделие удовлетворяет требованиям следующих европейских стандартов:

- Директивы 2006/95/ЕС по низковольтной аппаратуре.
- Директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА


ПЕРВЫЙ ЗАПУСК СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

- Перед запуском стиральной машины убедитесь, что она установлена в соответствии с инструкцией.
- Для нейтрализации возможного запаха и удаления воды, оставшейся в машине после проведения заводских испытаний, рекомендуется выполнить цикл стирки без белья и стирального порошка.
 - Закройте дверцу.
 - Откройте кран подачи воды.
 - Установите и запустите программу любую программу полного цикла.
- Прибор способен определять степень загрузки барабана для последующей оптимизации объемов используемой электроэнергии и воды. Для повышения эффективности работы прибора рекомендуется произвести калибровку перед началом эксплуатации. Для проведения **калибровки** выполните следующие шаги:
 1. Уберите из барабана машины все предметы и аксессуары.
 2. Подключите вилку прибора в электросеть.
 3. Включите стиральную машину и в течение 10 секунд после включения нажмите одновременно на кнопки «Отложенный старт» и «Отжим», и удерживайте их нажатыми в течение 3 секунд. На дисплее отобразится «t19».
 4. Нажмите на кнопку запуска стиральной машины . На дисплее отобразится «___», а через некоторое время отобразится число (например, «126»), показывающее реальную скорость вращения барабана. Когда число на дисплее перестанет меняться и остановится на определенном значении, это означает, что машина успешно завершила процесс калибровки.
 5. Перезапустите прибор. Прибор готов к эксплуатации.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАПУСК СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

- 1-2. Подсоедините стиральную машину к электричеству и к воде.
3. Загрузите вещи для стирки.
4. Закройте люк стиральной машины.
5. Добавьте моющие средства и кондиционер.



1. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
2. Поверните поворотный переключатель для выбора режима, соответствующего типу ткани.
3. Выберите температуру соответствующую уровню загрязнения, и при необходимости, скорость вращения (отжима) барабана.
4. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ВЫБОР РЕЖИМА СТИРКИ

Необходимые режимы стирки выбираются в соответствии с типом, количеством и степенью загрязнения вещей для стирки, а так же температурой стирки, как указано в таблице ниже:

90°C	Сильно загрязненное, белое без рисунка - хлопок или лен (например, столовая скатерть, в т.ч. с пятнами от кофе, полотенце, постельное белье)
60°C	Умеренно загрязненное, цветное - лен, хлопок или синтетика с небольшой склонностью к обесцвечиванию (например, рубашка, ночное белье)
40°C, 30°C, 20°C, холодная вода	Слабо загрязненное, белое без рисунка, лен Вещи, требующие обычной стирки, из синтетики или шерсти

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ И ПОДГОТОВКИ К СТИРКЕ ОДЕЖДЫ


ВНИМАНИЕ!

- Просьба внимательно ознакомиться с данными рекомендациями во избежание повреждения стиральной машины и одежды.
- Перед каждой стиркой одежды в первый раз убедитесь, что она не подвержена обесцвечиванию.

- Стирайте шарфы и прочую одежду, легко теряющую расцветку, особенно при совместной стирке с другими вещами, отдельно перед стиркой.

- Пятна на рукавах, воротничках и карманах аккуратно удаляйте щеткой с жидким очистителем перед стиркой для достижения идеального эффекта.

- Чувствительные к температурам вещи следует стирать, как указано на ярлыках. В противном случае, может измениться их цвет или произойти деформация изделия.



Запомните! Ни в коем случае не стирайте вещи в стиральной машине в течении чрезмерно длительного периода времени. В противном случае они могут приобрести вид отсыревших и покрыться пятнами. Вещи надо стирать своевременно.

ОДЕЖДА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНАЯ К СТИРКЕ В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

Существуют предметы одежды, которые могут быть деформированы в результате стирки в стиральной машине:

- галстуки, жилеты, джинсовые изделия, верхняя одежда и прочие вещи, которые могут дать «усадку» в результате машинной стирки, а так же одежда из смешанных материалов в том числе искусственным волокном.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Одежда в складчатом стиле, из резины и т.д. может быть деформирована в результате погружения в воду. Помимо хлопковой и шерстяной материи, одеждой, которая может потерять форму в результате стирки, является одежда из складчатого материала, резины и т.п., а так же меховые изделия.
- Одежда с украшениями, длинная одежда и традиционные народные элементы одежды, могут легко потерять цвет при стирке.
- Избегайте стирки изделий без фирменных обозначений и требований к условиям стирки.

Примечание!


Храните моющие средства и стиральные добавки в сухом и безопасном месте, исключая возможность доступа к ним детям.

Перед стиркой выньте всё из карманов!




Тщательно проверяйте карманы одежды перед стиркой, так как твердые предметы, например, украшения или кольца, могут повредить стиральную машину или вызвать какие-либо дополнительные неприятности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА




Проверьте этикетку на одежде.



Застежки типа «молния» должны быть плотно застегнуты, пуговицы или крючки должны быть зафиксированы. Свободные повязки или ленты должны быть связаны вместе.




Выверните наизнанку одежду с длинным ворсом.




Распределите одежду по типу ткани.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Рекомендуется помещать бюстгалтеры с затяжками типа «молния» или пуговицами в застегнутом виде в наволочку, или специальные сетчатые мешки для стирки, чтобы стальные элементы одежды не порвали изделие при стирке в барабане и не повредили машину.



При стирке вещей большого размера, полотенца и т.п. может возникнуть смещение центра тяжести. Поэтому рекомендуется добавлять несколько подобных вещей для совместной стирки.

Не перегружайте машину: это может негативно повлиять на эффект стирки. Убедитесь в максимально допустимой массе вещей для стирки, в соответствии с нижеследующей таблицей:

Тип ткани	Максимальная загрузка		
	6,0 кг	7,0 кг	8,0 кг
Хлопок	6,0 кг	7,0 кг	8,0 кг
Синтетика	3,0 кг	3,5 кг	4,0 кг
Шерсть	2,0 кг	2,0 кг	2,0 кг
Вещи для деликатной стирки	2,5 кг	2,5 кг	2,5 кг

ВНИМАНИЕ!

В стиральной машине нельзя стирать вещи из водонепроницаемых материалов (лыжные костюмы, дождевики, спальные мешки и т.д.).


ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЗАТОРА МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

В дозаторе моющих средств имеется три отделения:


-  Отделение для предварительной стирки:
 - ✓ заполняется моющее средство для предварительной стирки.
-  Отделение для основной стирки:
 - ✓ заполняется моющее средство для основной стирки;
 - ✓ средство для удаления пятен;
 - ✓ средство для смягчения воды.
-  Отделение для смягчителя :
 - ✓ заполняется смягчитель для тканей (кондиционер);
 - ✓ разведенный крахмал.

Наливайте добавки только до отметки "MAX". Если Вы используете жидкое средство для стирки. Ящик для наполнения закройте немедленно после его наполнения средством для стирки.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




ВНИМАНИЕ! Изображение панели управления приведено для справки.

- 1. ВКЛ/ВЫКЛ** Кнопка предназначена для включения/выключения стиральной машины.
- 2. СТАРТ/ПАУЗА** Кнопка предназначена для начала/остановки процесса стирки.
- 3. ОПЦИИ** Для выбора дополнительных функций.
- 4. ПРОГРАММЫ** Для выбора программ стирки.
- 5. ДИСПЛЕЙ** На дисплее отображаются настройки: расчетное оставшееся время, параметры и сообщения о состоянии вашей стиральной машины. Дисплей будет оставаться включенным в течение всего цикла.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

На дисплее отображаются настройки, расчетное оставшееся время, параметры и сообщения о состоянии вашей стиральной машины. Дисплей будет оставаться включенным в течение всего цикла.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ

- Смешанные ткани:** для стирки прочной одежды одного цвета, но разного по составу ткани требующей длительного времени и большой интенсивности стирки.
- Хлопок:** режим стирки для вещей, которые могут подвергаться стирки ежедневно. Рекомендуется для хлопковых изделий ежедневного использования, например простыни, пододеяльники, наволочки и т.п.
- Быстрая 45':** эта программа подходит для стирки не очень грязной одежды, экономит больше энергии.
- Джинсы:** режим стирки джинсовой и спортивной одежды.
- 20° C:** режим стирки для тканей, которые могут деформироваться, полинять, испортиться при нагреве, полинять.
- Шерсть:** стирка изделий из шерсти, промаркированных как пригодные к машинной стирке. Будьте внимательны к выбору температуры стирки, согласно маркировке, указанной на изделии.
- Деликатные ткани:** используют для нежных тканей, сложных нарядов с элементами декора. При бережном режиме вещи меньше мнутся, украшения остаются на месте. Продолжительность не более часа, температура 30°C.
- Экспресс 15':** режим для стирки небольшого количества слабо загрязненных вещей.
- Эко 40-60:** режим стирки при 40-60°C для средне загрязнённых тканей, устойчивых к высоким температурам (ткани из льна и хлопка).
- Детские вещи:** для стирки детских вещей при более тщательном полоскании.
- Спортивная одежда:** - для стирки спортивной одежды.
- Синтетика:** режим стирки из относительно чувствительных тканей: синтетических материалов. Рекомендуется для занавесок, и кружевных изделий.
- Отжим:** дополнительный отжим.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ

- ❑ **Полоскание и Отжим:** включение дополнительного отжима и полоскания белья.
- ❑ **Интенсивная:** Программа подходит для вещей с сильными загрязнениями и пятнами, предусмотрена температура 90 градусов и увеличенная длительность цикла.
- ❑ **Мой режим:** нажмите кнопку «Отжим» и удерживайте в течении 3 секунд для запоминания режима. По умолчанию установлен режим **Шерсть**.

Имеется возможность выбрать следующие основные функции:

- ❖ **Предварительная стирка:** функция предварительной стирки перед задействованием одного из основных режимов стирки.
- ❖ **Дополнительное полоскание:** при данной функции производится дополнительное полоскание.
- ❖ **Отложенный старт:** можно выбрать нажатием соответствующей кнопки, время задержки от 0 до 24 часов.



В стиральной машине не рекомендуется стирать водоотталкивающее или неабсорбирующее белье. Стирайте только те вещи, которые предназначены для стирки. В случае сомнений следуйте инструкции по стирке одежды.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ - установка функции:

- Включите электропитание.
- Откройте дверцу.
- Загрузите одежду в бак стиральной машины.
- Закройте дверцу.
- Добавьте моющее средство и ополаскиватель.
- Включите подачу воды.
- Нажмите кнопку «Вкл/Выкл».
- Выберите соответствующую программу и произведите необходимые настройки. Выберите дополнительные настройки в зависимости от необходимости.
- Нажмите кнопку «Отложенного старта», чтобы выбрать время задержки.
- Нажмите кнопку «Старт/Пауза».
- По окончании операций прозвучит звуковой сигнал.
- После окончания программы достаньте белье из барабана сразу, развесьте белье для просушки во избежание его порчи.

Для отмены функции:

- Нажмите кнопку «Отложенного старта» и удерживайте, пока на дисплее не высветится «0Н». Это надо сделать, пока не запущен режим стирки. Если режим стирки уже работает, нужно выйти из него, нажав кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ».

ВНИМАНИЕ:

- Интервал установки времени составляет 1 час и максимум 24 часа.
- Если необходимо изменить настройки до или после установки, нажмите кнопку питания и установите снова.
- Когда подтвердите задержку стирки, пожалуйста, нажмите кнопку «Отложенный старт». Время установки будет отображаться в течение 5 секунд.
- Время отсрочки отличается от условий. Это зависит от давления воды, расхода воды и слива, типа одежды, температуры воды.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ:

При любом перебое электропитания машины в работающем состоянии, выбранный режим сохранится в специальной ячейке памяти. При включении питания нажмите кнопку «Старт/Пауза», и заданный режим отработает оставшееся время.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА

- Функция предварительной стирки устанавливается перед основной программой стирки. В дозатор моющих средств засыпается порошок сразу в два отделения. Первый цикл проходит при 40-50 градусах. Затем начинается обычная повседневная стирка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ

- Функция дополнительного полоскания устанавливается в процессе выбора опций. При данной функции полоскание происходит при большом объеме воды, поэтому все порошки тщательно вымываются.

Программы	Опции			Программы	Опции		
	задержка	предв. стирка	доп. полоск.		задержка	предв. стирка	доп. полоск.
Экспресс 15'	<input type="radio"/>			Детская одежда	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Быстрая 45'	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Шерсть	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
20°C	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Деликатная	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Джинсы	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Смешанные ткани	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ЭКО 40-60	<input type="radio"/>			Синтетика	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Интенсивная	<input type="radio"/>			Спортивная одежда	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Полоскание и ОТЖИМ	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Хлопок	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Отжим	<input type="radio"/>						

Основные опции

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

МОЙ ЦИКЛ



Данная функция применяется для запоминания часто используемой программы. После выбора программы стирки и настройки параметров, нажмите кнопку [Темп.] в течении 3 секунд перед началом стирки. По умолчанию данная программа настроена на программу **Хлопок**.

ЗАМОК ОТ ДЕТЕЙ



Данная функция применяется , чтобы избежать неправильной работы стиральной машины при случайном нажатии кнопок детьми.

Нажмите одновременно кнопки [Температура] и [Отжим] в течении 3 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал. «Блокировка от детей» блокирует все кнопки, кроме [Вкл/Выкл].



Для отмены функции:

- нажмите и удерживайте эти две кнопки в течении 3сек.
- отключите питание

«Блокировка от детей» будет оставаться эффективной при возобновлении питания для некоторых моделей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

СКОРОСТЬ ОТЖИМА

Нажмите на кнопку [Отжим] для выбора скорости отжима.

Программы	Скорость по умолчанию (об/мин)		Программы	Скорость по умолчанию (об/мин)	
	1200	1400		1200	1400
Экспресс 15'	800	800	Детская одежда	800	800
Быстрая 45'	800	800	Шерсть	600	600
20°C	1000	1000	Деликатная	600	600
Джинсы	1000	1000	Смешанные ткани	800	800
ЭКО 40-60	1200	1400	Синтетика	800	1200
Интенсивная	800	800	Спортивная одежда	800	800
Полоскание и отжим	1000	1000	Хлопок	800	1400
Отжим	1000	1000			

ВЫБОР ТЕМПЕРАТУР

Нажмите кнопку для регулировки температуры: холодная, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

После отключения звука подача звуковых сигналов будет отключена.



После включения машины, нажмите кнопку [Температура] и удерживайте в течении 3 сек., после чего вы услышите звуковой сигнал, и звук отключится. Для повторного включения звука еще раз нажмите кнопку [Температура] и удерживайте ее в течение 3 сек. Настройки сохранятся до следующей перезагрузки прибора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ СТИРКИ

Программы	Стирка загрузка (кг)	Температура (°C)	Время по умолчанию (часы)
	8.0	По умолчанию	8.0
Экспресс 15'	2.0	Cold	0:15
Быстрая 45'	2.0	40	0:45
20°C	4.0	20	1:01
Джинсы	8.0	60	1:45
ЭКО 40-60	8.0	–	3:35
Интенсивная	8.0	40	3:48
Полоскание и отжим	8.0	–	0:20
Отжим	8.0	–	0:12
Детская одежда	8.0	60	1:43
Шерсть	2.0	40	1:07
Деликатная	2.5	30	0:50
Смешанные ткани	8.0	40	1:20
Синтетика	4.0	40	3:18
Спортивная одежда	4.0	40	1:11
Хлопок	8.0	40	3:49

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ

- Закрывая дверцу, надавите на нее, но не прилагайте чрезмерных усилий, до щелчка.
- Дверь заблокируется автоматически как только машина начнет процесс стирки.
- Дверь не разблокируется, если вы вытащите непосредственно вилку из розетки.
- Дверь не будет разблокирована при высокой температуре или высоком уровне воды.

РАЗБЛОКИРОВКА / ОТКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ

После окончания процесса стирки, нажмите кнопку «Старт/Пауза» и дверь будет разблокирована автоматически. Для открытия дверцы стиральной машинки, потяните рычажок дверцы в направлении к себе.

- Стекло дверцы может сильно нагреваться при стирке, не прикасайтесь к дверце во время стирки.
- Температура воды, сливаемой после стирки 70-90 °С очень высока, будьте осторожны, избегайте контакта со шлангом слива воды.
- Не закрывайте дверцу с применением силы и не прикасайтесь к барабану, пока он полностью не остановится.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

СОРТИРОВКА ВЕЩЕЙ

Рассортируйте белье по:

✓ *Типу ткани, символу на этикетке, по уходу.*

Хлопок, смешанные ткани, синтетика, шерсть, ткани, предназначенные для ручной стирки.

✓ *Цвету.*

Отделите цветные изделия от белых. Новые цветные изделия стирайте отдельно.

✓ *Размеру.*

Стирайте вещи разных размеров вместе, чтобы повысить эффективность стирки и улучшить распределение их в барабане.

✓ *Деликатности ткани.*

• Стирайте мелкие вещи (например, нейлоновые чулки, пояса и др.) и вещи с крючками (например, бюстгалтеры), помещая их в специальные мешки для машинной стирки или застегивающуюся на молнию наволочку. Всегда снимайте кольца с занавесей или же кладите занавеси с кольцами в хлопчатобумажный мешок.

• Освободите все карманы.

Монеты, булавки и прочие подобные предметы могут повредить ваше белье, а также барабан и бак машины.

• Застежки.

Застегните молнии, пуговицы или крючки; свяжите вместе непрочные пояса или ленты

ЗАГРУЗКА ВЕЩЕЙ

• Откройте дверцу.

• По очереди положите неплотно вещи в барабан, не переполняя машину. Перегрузка машины снижает эффективность стирки и приводит к смятию вещей.

• Закройте дверцу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ПЯТЕН

- Пятна крови, молока, яиц и прочих органических соединений удаляются, как правило, под воздействием ферментов на соответствующем этапе программы стирки.
- Для выведения пятен от красного вина, кофе, чая, травы, фруктов и т.д. добавьте пятновыводитель в отделение для основной стирки дозатора моющих средств..
- При необходимости сильно загрязненные вещи могут быть обработаны пятновыводителем перед стиркой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ХЛОРНОГО ОТБЕЛИВАТЕЛЯ

- Стирайте белье в выбранной программе (Хлопок, Синтетика), добавив нужное количество хлорного отбеливателя в отделение для смягчителя дозатора моющих средств (затем тщательно закройте дозатор).
- Сразу же после завершения программы запустите программу "Полоскание и отжим" для удаления с белья возможных остатков отбеливателя. Если хотите, вы можете добавить смягчитель.
- При использовании отбеливающих средств, на основе кислорода, придерживайтесь рекомендаций их производителя



Никогда не помещайте в отделение для отбеливателя одновременно хлорный отбеливатель и смягчитель.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРАХМАЛА

Выберите программу “Полоскание и отжим” и проверьте, чтобы скорость отжима была настроена на значение не выше 800 об/мин.

- Выполните пуск программы;
- Вытяните дозатор моющих средств так, чтобы видеть участок отделения для смягчителя длиной примерно 3 см.
- Залейте разведенный заранее крахмал в отделение для смягчителя. В дозатор моющих средств наливается вода.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКРАШИВАНИЮ И ОТБЕЛИВАНИЮ

- Применяйте только те красители и отбеливатели, которые рекомендованы для использования в стиральных машинах.
- Следуйте инструкциям изготовителя.
- На пластмассовых и резиновых деталях машины могут остаться пятна красителей или отбеливателей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ

Используйте стиральные средства с низким образованием пены, не содержащие фосфатов, это улучшает качество полоскания и способствует сохранению окружающей среды



Храните моющие средства и добавки в сухом месте, недоступном для детей!

Выбор моющего средства зависит от:

- ✓ типа ткани (хлопок, не требующие особого ухода вещи/синтетика, деликатные ткани, шерсть).
 - ✓ цвета.
 - ✓ температуры стирки.
 - ✓ степени и типа загрязнения.
- Используйте только специальные моющие средства для стирки шерстяных изделий и изделий из микрофибры (например, спортивной одежды или купальников).
 - Появление белесых следов на темных тканях вызвано наличием нерастворимых составляющих в современных не содержащих фосфаты стиральных порошках. Если такое случается, встряхните или почистите ткань щеткой или же используйте жидкие моющие средства.
 - Используйте только те моющие средства и добавки, которые предназначены специально для бытовых стиральных машин.
 - При использовании средств для удаления накипи, красителей или отбеливателей во время предварительной стирки (при возможности ее выполнении на вашей машине) убедитесь в том, что они пригодны для использования в бытовых стиральных машинах. В средстве для удаления накипи могут содержаться вещества, которые могут повредить вашу стиральную машину.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ

- Не используйте в машине растворители (например, скипидар, бензин). Не стирайте в машине ткани, обработанные растворителями или горючими жидкостями.
- Не пользуйтесь жидкими моющими средствами для основной стирки при включении функции предварительной стирки (если такая предусмотрена в вашей стиральной машине)



Не пользуйтесь жидкими моющими средствами при включении функции «Отложенный старт».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

ДОЗИРОВКА МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Следуйте инструкциям по дозировке, приведенным на упаковке моющего средства.

Эти дозы зависят от:

- ✓ степени и типа загрязнения;
- ✓ количества белья;
- ✓ при полной загрузке: следуйте указаниям изготовителя моющего средства;
- ✓ при половинной загрузке: 3/4 дозы, используемой при полной загрузке;
- ✓ при минимальной загрузке (около 1 кг): 1/2 дозы, используемой при полной загрузке. Если на упаковке стирального средства не указан объём загрузки, то производители обычно рекомендуют: 4,5 кг белья при применении концентрированного стирального средства и 2,5 кг белья в случае применения нежного стирального средства.
- ✓ от жесткости воды в вашем районе: (за соответствующей информацией обратитесь в службу водоснабжения).

Для мягкой воды требуется меньшее количество моющего средства, чем для жесткой воды.

Перегрузка стирального средства ведёт к чрезмерному образованию пены и снижению эффективности стирки. Если стиральная машина регистрирует чрезмерное образование пены, то может прекратить отжим либо продлится время стирального цикла и увеличится расход воды.

При недостаточном количестве моющего средства белье приобретает серый цвет, а также появляются отложения на нагревателе, барабане и шлангах.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ




ОСУШЕНИЕ НАСОСНОГО ФИЛЬТРА

ВНИМАНИЕ! Выключите стиральную машину и выньте вилку шнура питания из розетки перед началом технического обслуживания. Рекомендуется регулярно проверять и чистить фильтр (не реже двух - трех раз год).

Фильтр сливного насоса может отфильтровывать обрывки ткани и небольшие посторонние предметы от стираемых изделий.

Особые случаи, требующие чистки фильтра:

- Если машина не сливает воду должным образом или если происходят сбои при выполнении циклов отжима.
- Машина может производить шум при сливе по причине попадания посторонних предметов, блокирующих насос.
- Если стиральная машина установлена в помещении, где температура может быть ниже 0°C, то необходимо слить всю оставшуюся воду во избежание повреждения стиральной машины.



- После отключения питания, снимите панель заглушку.
- Выверните фильтр как показана на рисунке и удалите посторонние предметы.
- Установите все детали в обратном порядке после удаления посторонних предметов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При работе прибора, в зависимости от выбранной программы, через насос может поступать горячая вода. Ни в коем случае не снимайте крышку насоса в ходе цикла ополаскивания, в любом случае подождите, когда прибор закончит работу в определенном режиме и сливает воду. При замене панелей обеспечьте безопасное прилегание.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОРПУС МАШИНЫ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Протирайте мягкой влажной тряпкой.
- В случае необходимости используйте для чистки стиральной машины мыльную воду или чистящее средство средней нейтральности (не применяйте чистящие средства, которые содержат растворители, абразивные средства или универсальные чистящие средства – могут повредить поверхность).

ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ ПРИБОРА

- После каждой стирки оставляйте на некоторое время дверцу открытой, чтобы внутренняя часть машины могла высохнуть.
- Если вы никогда не стираете белье при 95°C или делаете это очень редко, то мы рекомендуем иногда запускать программу 95°C без белья с небольшим количеством моющего средства для выполнения чистки внутренних частей машины.
- Ржавчина на внутренней поверхности барабана, оставленная металлическими предметами должна удаляться незамедлительно.
- Запрещается использовать металлические щетки.

ПРОКЛАДКА ДВЕРЦЫ

- После каждой стирки вытирайте прокладку абсорбирующей х/б тканью.
- Перед тем как закрывать дверцу пустой стиральной машины, убедитесь в том, что прокладка дверцы совершенно сухая.
- Периодически проверяйте состояние прокладки дверцы.




Не используйте огнеопасные жидкости, химические растворители для чистки машины.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА ДОЗАТОРА МОЮЩИХ СРЕДСТВ

- Вытащите вниз в направлении стрелки отсека для кондиционера внутри выдвижного лотка.



- Приподнимите защелку, выньте отсек для кондиционера и промойте все пазы водой.
- Поставьте на место отсек для кондиционера и верните лоток в первоначальное положение.

ЧИСТКА ВПУСКНОГО ФИЛЬТРА

Чистите впускной фильтр, когда в нем нет или мало воды.

- Закройте кран.
- Выберите любой режим стирки, кроме «Отжим» или «Слив».
- Нажмите кнопку «Старт/Паза» и оставьте машину поработать в этом режиме 40 сек.
- Отсоедините впускной шланг от крана.
- Промойте фильтр водой.
- Подсоедините впускной шланг обратно.


Промывка фильтра в стиральной машине.

- Выньте впускной шланг с задней части машины.
- Выньте фильтр длинными пассатижами, после промывки установите его назад.
- Подсоедините обратно впускной шланг.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА ВПУСКНОГО ФИЛЬТРА

- Откройте кран и убедитесь в отсутствии утечки воды.
- Закройте кран.



ПРИМЕЧАНИЕ: В принципе, фильтр крана промывается в первую очередь, а затем фильтр в стиральной машине.

Если промывается только фильтр в стиральной машине, этапы очистки кранового фильтра нужно повторить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выньте шнур питания перед промывкой во избежание получения электрического удара.

После пользования стиральной машиной, выньте шнур питания и плотно закройте дверцу, чтобы дети во время игры не прищемили пальцы.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

В СЛУЧАЕ ЗАМЕРЗАНИЯ ВОДЫ В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

Если температура падает ниже нуля и ваша стиральная машина «замерзает», вы можете:

- Отсоединить питание машины.
- Промыть кран теплой водой, что бы ослабить впускной шланг.
- Снять впускной шланг и положить его в теплую воду.
- Налить теплой воды в барабан и подождать 10 минут.
- Снова подключить впускной шланг к крану и проверить, нормально ли работает впуск и выпуск.

ПРИМЕЧАНИЕ! Если стиральная машина снова предполагается к использованию, убедитесь, что температура окружающей среды выше 0°C

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Если ваша стиральная машина находится в часто замерзающей комнате, то тщательно слейте остатки воды из сливного шланга и впускного шланга.

Перелейте остатки воды во впускной шланг:

- Закройте кран.
- Отвинтите впускной шланг от крана и опустите его конец в емкость.
- Запустите любой режим, кроме «Слива» и «Отжима». Вода потечет по впускному шлангу через 40 сек.
- Снова подсоедините впускную трубку к крану.



Внимание! Во избежание ожога сливайте воду когда она остынет.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проблема	Причина	Решение
Стиральная машина не запускается		Проверьте, плотно ли закрыта дверца. Проверьте, правильно ли вставлен штепсель шнура питания. Проверьте, открыт ли водяной кран. Проверьте, нажата ли кнопка "Старт/Пауза". Проверьте, нажата ли кнопка "Вкл/Выкл".
Дверца не открывается	Работает встроенная система защиты машины.	Отсоедините источник питания
Неисправность системы нагрева	Повреждение NTC, износ нагревательной трубки.	Можно нормально стирать одежду. Но невозможно стирать с сушкой. Срочно обратитесь в сервисную службу.
Утечка воды	Соединение между впускным шлангом или выпускным шлангом и краном или стиральной машиной неплотно. Засорен или придавлен сливной шланг в комнате.	Проверьте и закрепите водяные шланги. Прочистите выпускной шланг. При необходимости вызовите специалиста для ремонта.
Вода вытекает из нижней части машины	Впускной шланг не подсоединен правильно. Течь выпускного шланга.	Исправить впускной шланг. Заменить сливной шланг.
Индикатор или дисплей не подсвечиваются	Отсоединен шнур питания. Проблемы с контрольной панелью. Неисправна электрическая часть.	Проверьте, не выключено ли питание, и правильно ли подключен шнур питания. Если да, обратитесь в сервисную службу.
В лотке остается моющее средство	Стиральный порошок переувлажнен и скомкался	Вычистите и вытрите лоток. Используйте жидкие моющие средства или специальные моющие средства для машин барабанного типа.
Плохое качество стирки	Слишком грязная одежда. Недостаточное количество моющего средства.	Выберите правильный режим стирки. Добавьте правильное количество кондиционера в соответствии с указаниями на упаковке продукта.
Ненормальный шум. Сильная вибрация.		Проверьте, удален ли транспортировочные болты. Проверьте установлен ли прибор на твердом и ровном полу. Проверьте отсутствие посторонних предметов внутри, например, заколок для волос. Проверьте, правильно ли выровнены ножи стиральной машины.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОД	ОПИСАНИЕ	ПРИЧИНА/ПРОВЕРИТЬ
	Машина полностью не работает	<ul style="list-style-type: none">• Подсоединение электропитания.• Проверить электропитание в сети.• Нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ• Нажмите кнопку Пуск/Пауза• Нажмите кнопку Отложенный старт
E30	Дверь не закрыта должным образом	Проверьте, не застряла ли одежда. Перезагрузите после закрытия двери.
E10	Проблема подачи воды во время стирки	Проверьте, не слишком ли низкое давление воды, не согнулся ли водопроводный шланг, проверьте, не заблокирован ли фильтр впускного клапана.
E21	Сверхурочный слив воды	Проверьте, не заблокирован ли сливной шланг
E12	Перелив воды	Перезагрузите стиральную машину
EXX	Другие	Обратитесь в сервисный центр




В данном приборе предусмотрены различные автоматические защитные функции. Они позволяют своевременно выявлять сбои и определять их причину и предпринимать соответствующие меры. Однако иногда неполадки бывают настолько незначительными, что их можно очень быстро устранить.

Прежде чем обращаться в сервисный центр:

- Попробуйте устранить неисправность самостоятельно.
- Запустите программу еще раз, чтобы проверить, устранена ли неисправность.
- Если неисправность в машине сохраняется, или повторяется, отключите прибор от электросети, закройте клапан поступающей воды и обратитесь в сервисный центр.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отметки о необходимости особого ухода за текстильными изделиями. Ярлыки и обозначения на текстильных изделиях помогут вам выбрать наилучший вариант стирки вашей одежды.

<p>Нормальная стирка</p>   <p>Аккуратная стирка</p>	 <p>Теплая вода (макс. 40°C)</p>	<p>Ручная стирка</p>   <p>Не полоскать</p>	<p>Отбеливание</p>   <p>Не отбеливать</p>	<p>Можно использовать отбеливатель хлоркой</p>   <p>Нельзя использовать отбеливатель хлоркой</p>	<p>Сильный нагрев (до 150°C)</p>   <p>Слабый нагрев (max 110°C)</p>
--	---	---	--	---	--

<p>Глажка</p>   <p>Не утюжить!</p>	<p>Темп. утюга до 110°C</p>   <p>Темп. утюга средняя (более 150°C)</p>	<p>Сушить после стирки в чистом виде</p>   <p>Не сушить после стирки</p>	<p>Сушить в чистом виде в норм. цикле без растворителей</p>   <p>Dry clean normal cycle petroleum solvent only</p>	<p>Норм сушка в барабане</p>   <p>Сушить уложив ровно</p>	<p>Сушить верт</p>   <p>Сушить вручную/развешиванием</p>
--	--	--	--	---	--

<p>Гладить через тряпку</p>   <p>Гладить с отпариванием</p>	<p>Сушить после стирки</p>   <p>Сушить в тени</p>	<p>Warmly dry clean</p>   <p>Do not tumble dry</p>	 <p>Сушить на вешалке</p>	 <p>НЕ выжимать!</p>	 <p>Не стирать в машине</p>
--	--	---	--	---	--

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- Храните оригинальную упаковку, она может понадобиться для дальнейшей транспортировки.
- Перевозите в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющих на упаковке.
- Если оригинальная упаковка отсутствует, то примите меры, чтобы уберечь прибор от внешних ударов, механических повреждений и атмосферного воздействия. Не кладите на него тяжести.
- При транспортировке перевозите прибор в вертикальном положении. При транспортировке или перемещении необходимы два человека.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку. Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

Просим вас придерживаться следующих мер:

1. При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне.
2. Используйте свой изделие в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
3. Если у Вас возникнут вопросы по изделию, Вы можете обратиться в пункты обслуживания по адресам, указанных в гарантийном талоне.
4. По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне.
5. Официальный срок службы изделия составляет 10 лет. Учитывая надежность и высокое качество, фактический срок службы может быть существенно выше официального.
6. Гарантийный срок изделия указан в гарантийном талоне, который вложен с инструкцией по эксплуатации.

На всю электротехническую продукцию MAUNFELD распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза :

ТР ТС 004/2011 – «О безопасности низковольтного оборудования».


ТР ТС 020/2011 – «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ЕАЭС 037/2016 – «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Каждая стиральная машина MAUNFELD имеет уникальный серийный номер. Серийный номер указан на бирке, расположенной внутри стиральной машины. Дата производства изделия указана в серийном номере изделия.

Серийный номер состоит из букв и цифр:
Пример:



Торговая марка

MAUNFELD

Тип продукции

Стиральная машина

Модель

MBWM148S
MBWM148x

Изготовитель

Wuxi Little Swan Electric Co., Ltd
Адрес: No. 18 Changjiang South Road,
Wuxi, 214028 Jiangsu, China. Китай.

Уполномоченное изготовителем
лицо – импортер на территории
Российской Федерации

ООО «МАУНФЕЛД РУС»
123182, г. Москва, ул. Щукинская, д.2,
эт.1, пом.170, каб.1
www.maunfeld.ru / info@maunfeld.ru
Тел.+ 7 (495) 380 - 19 - 82

Импортер на территории
Республики Беларусь

ООО «МАУНФЕЛД БАЙ»
220015, РБ РБ, Минская обл., Минский
р-н, Щомыслицкий с/с, район
д. Антонишки, д.92, корп.1, пом.4.
www.maunfeld.by / info@maunfeld.by
Тел. +375 17 317-35-35



По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники MAUNFELD просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу. Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки.

Список сервисных центров смотрите на сайте:

www.maunfeld.ru

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, а также в инструкцию по эксплуатации.